

MENUISERIES BOIS SUR DORMANT BOIS

VIS TOP-ROC



Mode d'emploi

1. Percer la menuiserie à Ø8 mm au niveau des paumelles (jamais de trou en bas).
2. Positionner la menuiserie en la maintenant.
3. Enfoncer la vis top-roc jusqu'au filetage de gros diamètre.
4. Visser à l'aide de l'embout de vissage 6 pans.